

油液取样器规格：38-X



为获取代表性油样，推出了手动取样泵、取样管和油样瓶等一套组合取样工具。取样泵取样过程如下：（1）将油样信息填写到油样标签上，然后将标签粘贴到油样瓶上；（2）将油样瓶旋紧在取样泵上，然后拧松取样泵上的螺母，将合适长度的外径为6毫米取样管插入到油样瓶约3/4高度处，拧紧螺母以夹住取样管；（3）将取样管另一端插入到油箱合适高度，反复拉动取样泵的活塞杆以不断形成真空，将油液吸入油样瓶中；（4）当油液高度快到油样瓶标志处时，拧松取样泵上的螺母使瓶中气压恢复到大气压，油液停止流动；（5）拧下油样瓶，盖上瓶盖。然后从取样泵上取出取样管，擦拭取样器被污染部位以备下次使用。注意每次取样时应更换新的取样管。