

# TSY-T3 水蒸气透过率测试仪





TSY-T3 水蒸气透过率测试仪 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适 用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气 透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。

# 产品应用

薄膜 复合膜 共挤膜 镀铝膜 铝箔 PP 片材 PVC 片材 PVDC 片材

## 技术特征

- 称重法测试原理,符合标准要求的间歇式称量,每次测量前系统自动清零,保证数据统一性和准确性
- 单次试验可同时测试三个试样,透湿杯升降称量由气缸控制,数据准确可靠
- 标准吹扫风速,有效防止透湿杯上方湿度梯度的形成,保证测试的准确性
- 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,满足各种试验条件下的测试
- 配备可快速接入的温湿度检定口,方便用户标定
- 系统采用计算机控制,整个试验过程自动完成
- 试验报告支持多格式存储和数据输出,包括 Excel、数据库等
- 提供标准膜和标准砝码双重快速校准模式,保证检测数据的准确性和通用性
- 配备 RS232 通用数据接口,方便数据输出和传递



# 赛成科技 济南赛成电子科技有限公司 SEARCHING JI'NAN ELECTRONIC TECHNOLOGY LIMITED COMPANY

# 测试原理

采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成一特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中 的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,从而求出试样的水蒸气透过率等参数。 该设备满足多项国家和国际标准: ISO 2528、GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、 DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003

# 技术指标

测试范围: 0.1~10,000 g/m2•24h (常规)

试样数量: 1~3件

测试精度: 0.01 g/m2•24h

系统分辨率: 0.001g

试验温度: 15℃~55℃ (常规)

控温精度: ±0.1℃(常规)

试验湿度: 10%RH~98%RH(标准90%RH)

控湿精度: ±1%RH

吹扫风速: 0.5~2.5 m/s (非标可选)

测试面积: 33 cm2 x 3

试样厚度: ≤ 3 mm (其他厚度要求可定做)

试样尺寸: Φ74 mm 试验箱容积: 15 L

气源:空气

气源压力: 0.6 MPa

接口尺寸: Φ4 mm 聚氨酯管

外形尺寸: 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H)

电源: AC220V 50Hz

净重: 76 kg

标准配置: 主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、 取样器、供气阀门管件

选购件:标准膜、空压机、干燥剂

备注: 本机气源进口为Φ4 mm 聚氨酯管; 气源、蒸馏水用户自备