



### MST Manual Stack Train 采样器

用于固定源的气溶胶/颗粒物的等速采样，符合  
US EPA Method 23、EN1948、ISO 标准。

#### 特征

110V 或 220V 可选

CE 认证

采样烟气温度 $\leq 650^{\circ}\text{C}$

便携耐用运输箱，装有控制台和泵

轻型可加热滤膜箱和冰浴冷却箱

高功率输出加热器

完全兼容

#### 附件

全量程超级探头，US EPA 探头

二噁英类组件

额外的玻璃器皿

样品回收装备

电子计算器和 Excel 表

PROFILE 流速记录仪



图 可选加热过滤箱和冰浴冷却箱

#### MST Manual Stack Train 采样器控制台

特点——两列压力计、为可加热滤膜箱和冰浴冷却箱配置的独立断路器、加热滤膜箱、带独立电池的运行时间指示器。尺寸：63cm 高\*48cm 宽\*36cm 厚；重量：23kg。





### 泵

特点——油膜旋片型，120/240V 60/50Hz，流速 4.5cfm(Open)，1.5cfm@15 inches Hg，重量 18kg

### 附件和备件

流速、温度测量数据记录器

Westech 超级探头：0.5~3m

US EPA 探头：2~20 英尺 (0.61~6.1m)

探头管线：玻璃、石英、钛金属、不锈钢、聚四氟乙烯、蒙乃尔合金

可加热滤膜箱和冰浴系统

滤膜夹：钛金属、不锈钢

玻璃器皿：成套、单个（滤膜夹和玻璃器皿工作温度小于 200℃）

喷嘴：US EPA 和 CEN/ISO 玻璃、石英、钛金属、不锈钢、Inconel 铬镍铁合金 (≤900℃)

喷嘴配件：聚四氟乙烯、钛金属、不锈钢、铬镍铁合金

连接管线：30、60、90 英尺，更长管线可定制

气体采样选择：小星撞击滤尘器、系统

校准装置：DGMs、T/C 校准器、压差和绝对压强测量仪

样品回收装置：滤膜、刷子、漏斗、广口瓶、冲洗瓶





上海奕枫仪器设备有限公司

ShangHai Yiwin Instrument & Equipment Co.,Ltd.

上海市徐汇区苍梧路8号A幢318室 (200233) www.yi-win.com

可选组件



图 烟尘多级采样器



图 烟尘 PM10&PM2.5 采样器