

便携式分光光度仪 CAPSURE™ 化妆品行业专用

化妆品行业的便携式色彩匹配解决方案

划时代的肤色测量技术

人体皮肤是透明、多层和不均匀的。CAPSURE通过独特的三向照明技术，可不受外界光线、皮肤纹理和结构的影响，准确地捕获皮肤的颜色图像。

CAPSURE这种小型便携设备具有独一无二的技术优势：既可识别皮肤颜色的细微差别，还可进行下载，储存和检索颜色信息等功能。

CAPSURE的多样化功能可帮助您在化妆品业务的各个流程创造新的商机。它可以帮助增强客户品牌忠诚度、推动新产品引入并推动粉底搭配产品的销售。

推动粉底业务

及时准确的支持

点击3次即可获得完美的肤色匹配

肤色色卡系统



使用 CAPSURE Cosmetic，肤色评估、测量及推荐无忧。



CAPSURE Cosmetic 提供精确搭配和最相近的肤色选项。



我们的美国实验室为客户产品数据库的创建和维护提供完整服务。

便携式成像分光比色计 RM200QC

爱色丽 RM200QC 便携式成像分光比色计轻巧易用,确保从原料进厂,批次色差控制到制成品出厂质量检验的色彩一致。

便携式多功能色彩测量解决方案

- 1、屏幕：显示颜色数据信息、仪器状态和选项等参数。
- 2、测量按钮：双级按钮；轻按预览，紧按测量。
- 3、导航控件：使用方便。
- 4、确认按钮：选择菜单项或打开标签菜单。
- 5、电源开关键。
- 6、扬声器和麦克风：用于记录和播放语音标签。
- 7、USB 接口：USB 连接用于对电池充电或连接至计算机打印机报告。



RM200QC

爱色丽 RM200QC 规格

项目	技术规格	项目	技术规格
测量几何结构	45/0 图像捕捉	数据接口	USB (大容量存储设备)
光源	独立、三向 25 LED 灯 (8* 可见波长; 1* UV)	操作温度	0°C至40°C (50°F至104°F)
光源/视角	D65/10 与 A/10	储存温度	-20°C至60°C (-4°F至140°F)
标准/样本存储	20/350	湿度范围	20-80% RH (无凝露)
测量时间	1.8 秒	使用	室内使用
测量孔径	4毫米与8毫米		
短期重复性	白板典型值 0.1 DE 94(D65/10)		
屏幕	4.5厘米 彩色 TFT		

*良好 **更好 ***最好

	RM200QC 	CI60 	CI64 
最小建议容差	* 1.0 ΔE (最小可设定容差限于 0.8 ΔE)	** 0.6 ΔE	*** 0.3 ΔE
颜色标准数据数字沟通	- 不适用 (仅限于相对色差比对)	- 不适用 (仅限于相对色差比对)	*** 与爱色丽 QC 和配方软件一起使用可产生最佳性能和兼容性
纹理复杂样品	* 需要对样品进行平均测量 (不建议用于复杂纹理和高光泽样品)	** 需要对样品进行平均测量。	*** 建议使用大孔径, 可得到最佳结果。
灰尺评级	***	***	***
便携性	***	***	***



东南科儀 400-113-3003
Sinoinstrument Co., Ltd.

广州: 020-66618088 北京: 010-62268660 上海: 021-52586771
成都: 028-61375660 西安: 029-62221598 杭州: 0571-88068711
深圳: 0755-86623748 厦门 ■ 武汉 ■ 天津 ■ 山东

网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com