

Kemio 重金属检测仪

Kemio 平台配合抛弃式阳极溶出法工作电极，能够实现对水中痕量铅和镉的快速检测，这也是目前唯一通过 USEPA 方法认证的便携式水中铅检测手段。

- 用于水中痕量铅、镉检测，检测时间 3 分钟
- 自动温度补偿，不受样品浊度、色度、颗粒物、杂散光干扰
- 数据自动存储，可自动判断指标是否合格



技术参数

| | |
|--------|---|
| 测量范围 | 铅: 2 - 100µg/L 镉: 0.2 - 10µg/L |
| 分辨率 | 铅: 低于 20µg/L 时, 为 0.1µg/L 高于 20µg/L 时, 为 1µg/L 镉: 0.1µg/L |
| 水样温度 | 5 - 35°C |
| 显示 | 高清晰度液晶触摸屏 |
| 语言 | 英语, 法语, 西班牙语及中文 |
| 防护等级 | IP67 |
| 用户可选设置 | 日期格式, 读数单位, 稀释比, 样品信息等 |
| 信息输入 | 条码扫描器、触摸屏 |
| 数据存储 | 仪器上查看: 包含所有检测信息的 1000 组结果 电脑上查看: 包含所有检测信息的 10000 组结果 |
| 数据传输 | Micro USB |
| 尺寸和重量 | 156mm×180mm×95mm , 1012g |
| 环境温度 | 0 - 50°C |
| 电池 | 2300mAh 可充电 NiMH 电池组 |
| 电源 | 外部充电器: |
| | 输入: 100-240 V/50-60 Hz/160-80 mA |
| | 输出: 5V DC / 1500mA |
| | USB 功率: |
| | USB 低功率设备: 5V DC/ 100mA USB 高功率设备: 5V DC/ 500mA |

订购信息

KEMS10HM Kemio 重金属检测套装

含主机、检查套件、USB 线、快速操作手册及配件，均放于便携软包中提供。

可选配件

KEM22MPB 铅检测耗材包, 10 次用

KEM22MCD 镉检测耗材包, 10 次用

检测耗材包含预处理用试剂片、碾棒及一次性测试杯

KEMC10 Kemio 主机校验盒

KEM313 备用样品杯

