

SL1000/250便携式多通道分析仪



全新的SL1000/250便携式多参数分析仪（PPA）采用专利Chemkey®技术（美国专利#9012234，#9052302，#9180449，#9182353，#9180449），最多能同时测量六个参数且耗时更短的测试时间，高精度的测量结果，稳定的测试表现，简单便捷的操作，通过采用创新的Chemkey®技术，尽可能避免了因人为因素而造成的测量误差。

测量参数

比色法测量参数：余氯、总氯、游离氨、总氨、一氯胺、亚硝酸盐、铜、碱度、磷酸盐、溶解铁、硬度、过氧乙酸

电化学测量参数：pH、电导、溶解氧、温度、ISE

创新突破，领略便捷高效的测量体验

- **高效：**最多6个参数同时测量。
- **环保：**测量卡试剂封装，方便运输携带。简单易操作，微量样品需求，无废液处理问题
- **便捷：**集比色及电化学功能于一体，免去携带多台设备的困扰。

技术先进，优势毕现

- **更快速：**多参数可并行测量。
- **更精准：**微流控技术的采用，减少人工配制与操作，降低因人为因素而产品的测量误差。精准结果立等可得。
- **更贴心：**全中文菜单，符合中国用户使用习惯。

Chemkey® 专利

哈希专利的Chemkey®微流控技术将水质分析全过程所需的各种试剂封装于测试卡内。通过微流量的样本提取与化学反应，完成水样测试。方便快捷可靠，尽可能避免了因人为因素而造成的实验结果误差。



Be Right™

规格参数*			
电池	可充电锂电池	操作环境	5-50 °C最高85%相对湿度
电池续航时间	电池充满后可进行不少于200次 Chemkey测量	存储条件	-20-60 °C最高85%相对湿度 无冷凝
产品认证	CE	防护等级	IP54
检测器	硅光电二极管	主机重量	1.2 kg
机器尺寸 (H × W × D)	258.3 mm × 130.8 mm × 58.9 mm	测量模式	透光度 (%), 吸光度 (abs) 浓度 (Conc)
接口	Mini USB	保修期	1年

*产品参数可能后续变更，以哈希书面通知或确认为准。



订货信息

仪器

- 9430000** SL1000仪表, 包含SL1000主机, 便携箱, 1个样品杯2个探头测试杯, 可充电电池, 充电器, 固定手带, 用户手册和USB线。
- 8499000** SL1000套装, 套装在单机的配置基础上增加: 1支pH电极和1支电导电极, 余氯、总氯、一氯胺、硝酸盐、游离氨试剂各一盒。
- 9430250** SL250仪表, 包含SL250主机, 便携箱, 1个样品杯2个探头测试杯, 可充电电池, 充电器, 固定手带, 用户手册和USB线。

Chemkey 试剂

9429000	Che mkey -余氯 25pcs	8636200	Chemkey - 总碱度 (低量程) 25pcs
8499300	Chemkey -余氯 300pcs	8636400	Chemkey - 硬度 (低量程) 25pcs
9429100	Chemkey - 总氯 25pcs	8636300	Chemkey - 硬度 (高量程) 25pcs
8499400	Chemkey - 总氯 300pcs	8636000	Chemkey - 溶解铁 25pcs
9429400	Chemkey - 一氯胺 25pcs	8635200	Chemkey - 过氧乙酸 25pcs
9429500	Chemkey - 游离氨 25pcs (SL250无法适配)	8636500	Chemkey - 正磷酸盐 (高量程) 25pcs
9429600	Chemkey - 游离氨 25pcs	8636600	Chemkey - 正磷酸盐 (低量程) 25pcs
9425200	Chemkey - 总氨 25pcs	9878000	Chemkey - 氟化物 25 pcs
9429300	Chemkey - 亚硝酸盐 25pcs	9879000	Chemkey - 锌 25 pcs
9429200	Chemkey - 铜 25pcs	3007000	Chemkey - 锰 (高量程) 25 pcs
8636100	Chemkey - 总碱度 (高量程) 25pcs		

可选附件

9427900	氯校验检测卡	CDC40101	IntelliCAL™ CDC401标准电导电极, 一米电缆
9436800	系统校验检测卡	LDO10101	IntelliCAL™ LDO101标准荧光溶氧电极, 一米电缆
9374200	PPA车载充电器		
PHC20101	IntelliCAL™ PHC201标准凝胶填充pH电极, 一米电缆	2522905	棉签

哈希水质分析仪器 (上海) 有限公司

中文网址: www.hach.com.cn

哈希咨询专线: 4008209091

上海
上海市长宁区福泉北路518号10座6楼

西安
西安市南二环西段64号凯德新城地写字楼24层

合肥
合肥市政务区潜山路绿地蓝海大厦B座1208

北京
北京市东城区崇文门外大街便宜坊大厦10层1002室

济南
山东省济南市历下区茂岭山路2号普利商务中心1508室

广州
广州市天河区珠江西路15号珠江城大厦1208室

重庆
重庆市渝中区华盛路10号阳光金融中心32层1#, 2#01单元

杭州
杭州市文三路90号东部软件园创新大厦B313

南京
南京市汉中路120号青华大厦A2806室

武汉
武汉武昌区中南路7号中商广场写字楼A1906-07室

天津
天津市南开区东马路129号仁恒置地写字楼2107



Be Right™