

DR 900 便携式多参数比色计

DR 900便携式多参数比色计IP67防尘防水设计，便于苛刻的户外条件下使用。内置了90条测量程序，并可设置收藏菜单，快速简便地访问您最常用的测量程序。

应用

- 市政污水
- 环境监测
- 水处理
- 工业过程监测
- 自来水、饮用水
- 锅炉水、冷却水
- 教育
- 农业

功能特点

- 读数模式有浓度、%透光率，吸光度。
- 预置了90条测量程序，用户可自建10条测量程序。
- 可设置常用测量程序收藏菜单，可快速选中您收藏的常用测量程序。
- 空白调节和标准调节功能可校正不同批次试剂之间的差异。
- 数据存储量500条，符合GLP标准，可利用USB接口传输数据。
- 背光显示功能，便于在较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
- 可选中文操作界面，指示图标可引导用户完成程序或菜单设置。
- 符合人体工学设计，便于操作，IP67防护等级。防跌落及抗震性能极佳。



技术参数

光源	LED
检测器	硅光二极管
波长	420,520,560,610nm
读数模式	浓度、吸光度、%透光率
预置测量程序	90条
用户自建曲线功能	有，多至10条
波长选择	自动选择
数据储存	500条（符合GLP，带结果、时间、日期、样品ID、用户ID）
界面语言	22种，含中文
操作环境	10 ~ 40°C，最大80%相对湿度（无冷凝）
储藏环境	-30 ~ 60°C，最大80%相对湿度（无冷凝）
防护等级	IP67
数据接口	Mini USB
显示	LCD背光显示
样品瓶种类	25mm圆形，16mm圆形（需适配器）
电池种类	AA电池，4节
尺寸	231 x 96 x 48 mm
重量	0.6kg



Be Right™

订货信息

订货号	描述
9385100	DR900便携式多参数比色计
2722000	软边便携箱
4942500	硬边便携箱
4943000	CEL便携箱
2763900	DR/验证用吸光度标准 (1套4个)
2635300	SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 低量程
2980500	SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 中量程
2893300	SpecCheck二级标准, 凝胶, DPD氯, 高量程
2712500	SpecCheck二级标准, 凝胶, 氟, 0-2.00 mg/L
2708000	SpecCheck二级标准, 凝胶, 臭氧, 中量程, 0-0.75 mg/L
2507500	SpecCheck二级标准, 凝胶, 一氯胺和游离氨
251231	CEL水环境测试实验室
251232	CEL环境水质测试实验室
251233	CEL水产养殖水测试实验室
251234	CEL基本型饮用水测试实验室
251235	CEL高级型饮用水测试实验室
251236	CEL基本型污水测试实验室
251237	CEL高级型污水测试实验室
251238	CEL专业型过程水测试实验室
251239	CEL高级型便携实验室-试剂/pH/电导率
251242	MEL饮用水测试实验室-试剂/pH/微生物
2994000	CEL水力压裂水测试实验室

CEL系列便携式水质分析实验室是在DR 900便携式多参数比色计的基础上, 开发出的适合多种特殊场所应用的套装。其中配置了不同的试剂和仪器来满足野外各种环境的水质测试要求, 也适用于突发事件的快速水质监测及实验室内常规水质参数的测量。

哈希公司中国联系地址:

中文网址: www.hach.com.cn



客户热线电话: 800-840-6026 400-686-8899

北京办事处

北京市建国门外大街22号赛特大厦2301室
邮编: 100004
电话: 010-65150290
传真: 010-65150399

上海办事处

上海市临虹路280弄6号3层
邮编: 200335
电话: 021-61286300
传真: 021-61286333

广州办事处

广州市体育西路109号高盛大厦15楼B2座
邮编: 510620
电话: 020-22220800
传真: 020-22646069

重庆办事处

重庆市渝北区北部新区星光大道62号海王星科技大厦B区6楼3号
邮编: 401121
电话: 023-86859655
传真: 023-86859699

西安联络处

西安市南二环西段100号金叶现代之窗10楼107号
邮编: 710065
电话: 029-88376473
传真: 029-88376124

沈阳联络处

沈阳市和平区和平北大街69号总统大厦C座1301室
邮编: 110003
电话: 024-22813668/9/0
传真: 024-22813667

武汉联络处

电话: 027-85743557

济南联络处

电话: 0531-86077656

南京联络处

电话: 025-84731284

成都联络处

电话: 028-65304863

乌鲁木齐联络处

电话: 0991-3858462

深圳联络处

电话: 0755-83680791

天津联络处

电话: 022-27552526



Be Right™